

Instruktioner för tankning.

- Rökning får inte förekomma, varken i båten eller i närheten av bensinstationen.
- Trycktank och lösa dunkar ska alltid lyftas ur båten och fyllas på land, oavsett om du tankar själv eller får hjälp av stationspersonal.
- Stäng av motorn och se till att gasolustrustning och all elektrisk utrustning som kan ge gnistor är avstängd om du ska tanka bensin.
- Starta motorrumsfläkten innan tankning av bensin. Instruktionerna innehåller lämpligtvis även att du bör:
 - Kontrollera var brandsläckaren, nödstoppet och miljölådan är placerade.
 - Kontrollera att rätt bränsle valts och att rätt tankningshål används.
 - Kontrollera efter tankning att inget läckage eller bränslelukt förekommer i båten innan motorn startas och övriga personer går ombord.